


Детализировка и лист запасных частей МОЛОТ РТ-02



1. Защитная крышка.
2. Звукопоглощающий чехол.
3. Термозащитный чехол.
4. Ствол.
5. Блок ствола.
6. Возвратная пружина.
7. Ударник.
8. Чека Ф3х16.
9. Пружина ударника.
10. Чека ударника.
11. Молоточек.

12. Блок позиционирования.
13. Соединительная трубка.
14. Чека позиционирования.
15. Спусковая чека.
16. Кожух.
17. Пружина ударника.
18. Направляющие пружины ударника.
19. Блок рубашки.
20. Соединительный элемент.
21. Удлинитель.