


Детализировка и лист запасных частей МОП-4 (ТЗК)



| № | Артикул | Наименование |
|----|-----------|---|
| 1 | МОП2-03 | рукоятка МОП2 |
| 2 | МО2Б-0003 | пружина под рукоятку МО |
| 3 | МОП2-05 | звено промежуточное в сборе МОП |
| 4 | МОП2-000 | кольцо стопорное промзвена МОП |
| 5 | МОП2-0101 | вентиль МОП |
| 6 | МО2Б-102 | заглушка МОП |
| 7 | МОП2-0005 | пружина тарельчатая МОП |
| 9 | МОП2-0006 | клапан МОП |
| 10 | МОП | механизм воздухораспределительный в сборе МОП |
| 11 | МОП2-0015 | фиксатор МОП |
| 13 | МОП2-0010 | футорка МОП |
| 14 | МОП2-0013 | ниппель МОП |
| 15 | МОП2-0014 | гайка накидная МОП |
| 16 | МОП4-0009 | ударник №4 МОП4 |
| 17 | МОП4-02 | ствол №4 МОП4 |
| 18 | МОП2-0017 | глушитель МОП |
| 21 | МОП2-0016 | втулка резиновая (под пику) МОП |
| 22 | МОП2-0012 | пружина концевая МОП |